

R-BRUSH Проволочная щётка

Проволочная щётка



Артикул	Drill Диаметр [мм]	Количество (шт.)			Вес (кг)			Штрих-Код
		Ед. уп.	Коробка	Поддон	Ед. уп.	Коробка	Поддон	
R-BRUSH-M08/M	M8	1	10	300	0.10	1.01	60.3	5906675249759
R-BRUSH-M10/M	M10	1	10	500	0.10	1.01	80.6	5906675249766
R-BRUSH-M12/M	M12	1	10	500	0.10	1.01	80.6	5906675249773
R-BRUSH-M16/M	M16	1	10	400	0.10	1.01	70.5	5906675249780
R-BRUSH-M20/M	M20	1	10	250	0.10	1.01	55.3	5906675249797
R-BRUSH-M24/M	M24	1	10	250	0.10	1.01	55.3	5906675249803
R-BRUSH-M30/M	M30	1	10	300	0.10	1.01	60.3	5906675249810

R-BLOWPUMP Насос

Насос



Артикул	Количество (шт.)	Вес (кг)		Штрих-Код
		Ед. уп.	Коробка	
R-BLOW PUMP	1	12.0	12.0	5906675102412

Инструкция применения щётки и насоса



1. Перед началом монтажа анкера, очистить внутреннюю полость отверстия от посторонних материалов
2. Вставить в отверстие трубку, которая должна достигнуть его дна и продуть (операцию выполнить четыре раза)
3. Рекомендуется дополнительное использование ершика (четыре раза)